




F75 射球限時器使用說明書



特點：


- 倒數計時至五十九秒
- 0.1米高的大型液晶顯示
- 配合三十三米長的連接線
- 可同時連接多個射球限時器
- 操作簡單，只需兩個按鈕
- 開關按鈕在顯示器上
- 可用一個控制器操控多個顯示器
- 當倒數至零，有一秒響鬧




控制器一個



特大顯示器兩個



33米電話線兩條



1.5V電池八粒

圖(一) 盒中的部件

設定控制器時間：

按著控制器上的 B制二秒，控制器由計時模式進入設定模式。顯示器會隨即閃動，按 A制設定倒數時間(最多為五十九秒)。完成設定後按B制可立即離開或待三十秒後自動離開。

連接顯示器和控制器：

首先把顯示器關掉，然後如圖二連接顯示器和控制器，最後才開啓顯示器的電源。完成連接後，按著A及B制兩秒以作協調/同步所有顯示器之預設時間。

